

ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

DeLonghi NSM 7BL PPP

A

0,86 kWh/cycle*

0,82 kWh/cycle*

74 L

* цыклы · циклы · portion · zykklus · პროპορτιομα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus
ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

81778

WARNING

The following label must be attached to an accessible surface near by the appliance for easy reference.

ATTENZIONE

Questa etichetta deve essere attaccata su di una superficie accessibile, vicino all'apparecchio, per una facile consultazione.

AVERTISSEMENT

Cette étiquette doit être apposée sur une surface accessible, à proximité de l'appareil, pour faciliter la consultation.

DeLonghi

FISHER & PAYKEL APPLIANCES ITALY S.p.A.
VIA FABBIAN MATTEO, 7
31030 BORSO DEL GRAPPA (TV) ITALY

Type: F70

Model: NSM 7BL PPP

S/n: 1412906401

P/n: F700DL008W

CE

220-240 V 50-60 Hz 2900 W



Made in Italy

DeLonghi NSM 7BL PPP

DeLonghi

ATTENZIONE 141712
DURANTE IL FUNZIONAMENTO LA PORTA E' CALDA.
TENERE LONTANO I BAMBINI.

P/n: F700DL008W

Model: NSM 7BL PPP

S/n: 1412906401

DeLonghi

FISHER & PAYKEL APPLIANCES ITALY S.p.A.
VIA FABBIAN MATTEO, 7
31030 BORSO DEL GRAPPA (TV) ITALY

Type: F70

Model: NSM 7BL PPP

S/n: 1412906401

P/n: F700DL008W

CE

220-240 V 50-60 Hz 2900 W



Made in Italy

Prima dell' uso togliere tutte le pellicole in plastica di protezione.

Before using remove all protective plastic films.

Avant d'utiliser l'appareil, retirez toutes les pellicules protectrices en plastique.

Vervijder alle plasticfolie van het apparaat voordat u het in gebruik neemt.

Преди употреба отстранете всички защитни пластмасови фолиа.

Vor dem Gebrauch alle Plastikschutzfilme entfernen.

Antes de utilizar el aparato, quite completamente la película plástica de protección.

Antes de usar o aparelho, remover a película de proteção.

Перед включением удалите все защитные пленки.

Verwijder de plastic tape van het gehele fornuis gaat gebruiken.

قبل الاستخدام قم بإزالة كافة الطبقات البلاستيكية الواقية.