

Lavastoviglie a scomparsa totale - L6P93SD



- Pannello comandi frontali 5Digit
- 15 coperti
- Tre cesti – cesto superiore con Easy Click
- 9 programmi (ECO 45°C, Intensivo 75°C, Notte 55°, Universale 60°, Auto 55-65°, Delicato 45°, Rapido 39', Rapido 24', Prelavaggio)
- Funzione Express, Add Dish, Tabs
- Nome programma standard: ECO
- Indicatore di fine ciclo con suono
- Colore Display: Nero
- Colore cesti: Light Grey
- Spia sale
- Partenza ritardata 1-23h
- Classe efficienza energetica: D
- Rumorosità dB(A): 43
- Noise class: B
- Motore Asincrono
- Tensione 220-240V
- Frequenza 50Hz
- Corrente (A) 10
- Accessori: cestello posate (metal grey), imbuto sale
- Foldable Racks: 1°+2° Rows from Left – Lower
- Maniglie: Grigio con Inox
- Aquastop
- Altezza –Larghezza – Profondità (cm) 82 – 60 – 55 (cm)

